

## ***Gebruikershandleiding Bungyrun***

### **Plaatsing :**

- Er dient voldoende ruimte te zijn rond het speeltoestel, minimaal 180 cm. De omgeving waarin de luchtkussens geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan de kussens op te hangen.
- De luchtkussens mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving.
- Plaats de luchtkussens op een egale en zachte (gras, zand, schuim) ondergrond waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de luchtkussens te verankeren. De ondergrond dient tevens schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder de luchtkussens mogen bevinden zoals keien, glasscherven, e.d. Zo nodig een grondzeil plaatsen onder de luchtkussens nadat de ondergrond van obstakels is vrijgemaakt.
- De luchtkussens mag en kan alleen verslept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
- De luchtkussens ter plaatse van de, aan de kussens aangebrachte, ringen verankeren met grondankers of, bij plaatsing op een harde ondergrond, met in de grond verankerde objecten of betonblokken.
- Bij het plaatsen van een luchtkussens op een harde ondergrond (steen, beton, asfalt, **geen grind**) de kussens zo goed mogelijk zekeren aan stevige in de grond verankerde objecten zoals een boom, hek of put. Zo nodig een tegel verwijderen en hier een haring in de grond slaan. Partyverhuur heeft betonblokken beschikbaar wanneer er geen andere mogelijkheid is om de kussens vast te maken. Vraag naar de mogelijkheden.
- Het einde van de luchtslang zo strak mogelijk met een spanband aansluiten op de meegeleverde blower van 1,1 KW of 1,5 KW. Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
- Controleer of de uitstromingsopeningen van de luchtkussens gesloten zijn.
- De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze geheel uitgerold zijn.

### **Als de luchtkussens niet hard wordt:**

- Een van de ontluchtingsgaten zit niet goed dicht.
- Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
- U gebruikt te veel stroom op één stroomgroep. Zet de blower dan op een andere stroomgroep.

### **Leeg laten attractie**

- Maak de luchtkussens van binnen en buiten schoon. Er mag geen zand of andere vervuiling achterblijven.
- Zorg dat er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens de luchtkussens leeg te laten lopen. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Open vervolgens de uitstroomopeningen van de luchtkussens.
- Nadat de lucht uit de luchtkussens is verdwenen de kussens opvouwen (zie schets). Vervolgens de luchtkussens zo compact mogelijk oprollen en met de bijgeleverde spanbanden bijeen binden

# Veiligheid

## Algemene voorwaarden



- Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 4) mag de luchtkussen niet buiten worden gebruikt.
- Er moet voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij de luchtkussen aanwezig zijn. De begeleiding (18+) moet volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikershandleiding. De begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

## Gebruik attractie

- Betreden van de luchtkussen geschiedt op eigen risico.
- De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
- Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
- Het gebruik van voedsel en drinken in of op het springkussen is niet toegestaan.
- Bij het gebruik van het springkussen is het niet toegestaan om te roken of onder invloed van drugs, alcohol of ander geestverruimende middelen te zijn.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.

## Bij calamiteiten

- Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
- Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 13 mbar.
- In geval van calamiteiten moet de begeleiding er op toezien dat de luchtkussen onmiddellijk wordt verlaten. Bij het inzakken van de luchtkussen de toegang (en de eventuele ramen) open houden om de luchttoevoer te behouden.



Spanbanden onder  
de kussen plaatsen



Rustig en strak  
oprollen